

## Návod k použití přístroje **Deramax-Dual** (elektronický plašič krtků a hryzců)

**POPIS PŘÍSTROJE:** Přístroj je určen k ochraně půdy před krtky, hryzci, rejsky, hraboši a jinými hlodavci žijícími pod zemí. Princip činnosti elektronického plašiče je založen na využití výborného sluchu hlodavců a jejich citlivosti na zvuk a vibrace.

Náš typ elektronického plašiče vytváří nejen přerušované zvukové projevy, jak je obvyklé u jiných typů plašičů, ale produkuje též vibrace na velmi nízkém kmitočtu, které výrazně zvyšují účinnost přístroje – hlodavci jsou tak neustále obtěžováni a stresováni a po cca 3 týdnech opouštějí chráněný prostor.

### UVEDENÍ DO PROVOZU:

- odšroubujte hlavní uzávěr plastové dózy, vyjměte vnitřní plastový uzávěr a molitanový válec
- vyjměte z dózy plastový držák baterií s elektronickou částí
- vložte do držáku 4 ks baterií typ "D" (pozor na správnou polaritu "-" na pružinu v držáku)
- přístroj začne vydávat přerušovaný vibrační zvuk v intervalu cca 17 sekund
- umístěte bateriový držák s elektronikou zpět do přístroje
- osadte zpět molitanový válec a vnitřní plastový uzávěr
- zašroubujte hlavní uzávěr dózy, přístroj je připraven k použití

**UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE:** Ideální umístění je přímo do krtince, popř. do místa kudy prochází chodbička vytvořená krtkem, nebo hlodavcem. Přístroj umístěte do půdy kolmo, cca 15 cm hluboko, tak aby byl horní konec plastového uzávěru asi 5 cm nad zemí. Půdu kolem přístroje je vhodné dobře udusat. Pokud by se do cca 3 týdnů neprojevil výrazný účinek přístroje, doporučujeme jej umístit na jiné místo. Během prvních několika dnů provozu přístroje se může aktivita škůdců zvýšit, neboť ti se snaží uniknout zvukovým vibracím.

**ÚDRŽBA PŘÍSTROJE:** Přístroj nevyžaduje údržbu, pouze průběžnou kontrolu stavu baterií. Vybité baterie je nutné ihned odstranit, aby nedošlo k jejich vytékání a tím ke zničení přístroje.

**UPOZORNĚNÍ:** Generovaný signál má silný odpuzovací účinek na různé druhy škůdců, nicméně ne vždy je ale možné dosáhnout optimálních výsledků při odpuzování.

Některé důvody uvádíme zde:

1. Škůdci mají v prostoru s plašičem nebo v jeho okolí ukrytá mláďata a tato nejsou ochotná opustit „za žádnou cenu“.
2. V době velkého nedostatku potravy jsou škůdci schopni dohledat potravu i v prostoru chráněném plašičem. Je potřeba si uvědomit, že škůdce, si pravděpodobně vybere raději stresující zážitek ze signálu plašiče, než „smrt v důsledku hladu“.
3. Škůdce může trpět vrozenou nebo získanou vadou sluchu. V tomto případě může být vůči signálu plašiče imunní.
4. Rozsah účinnosti přístroje Deramax-Dual může být výrazně ovlivněn typem půdy a její vlhkostí.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájení plašiče: 4 ks baterií typ "D" (velký monočlánek)

Pracovní kmitočet plašiče:  $\varnothing$  400 Hz

Dosah přístroje: do 1200 m<sup>2</sup>,  $\varnothing$  kruhu do 40 m

---

**Výrobce neodpovídá za ev. škody na majetku a zdraví způsobené škůdci v průběhu použití odpuzovače!**

---

## Návod na použitie prístroja **Deramax-Dual** (elektronický odpudzovač krtkov a hryzcov)

**POPIS PRÍSTROJA:** Prístroj je určený na ochranu pôdy pred krtkami, hryzcami, piskormi, hrabošmi a inými hlodavcami žijúcimi pod zemou. Princíp činnosti elektronického odpudzovača je založený na využití výborného sluchu hlodavcov a ich citlivosti na zvuk a vibrácie.

Náš typ elektronického odpudzovača vytvára nielen prerušované zvukové prejavy, ako je obvyklé pri iných typoch odpudzovačov, ale produkuje aj vibrácie na veľmi nízkom kmitočte, ktoré výrazne zvyšujú účinnosť prístroja – hlodavce sú tak neustále obťažované a stresované a po cca 3 týždňoch opúšťajú chránený priestor.

### UVEDENIE DO PREVÁDZKY:

- odskrutkujte hlavný uzáver plastovej dózy, vyberte vnútorný plastový uzáver a molitanový valec
- vyberte z dózy plastový držiak batérií s elektronickou časťou
- vložte do držiaka 4 ks batérií typu "D" (pozor na správnu polaritu "-" na pružinu v držiaku)
- prístroj začne vydávať prerušovaný vibračný zvuk v intervale cca 17 sekúnd
- umiestnite batériový držiak s elektronikou späť do prístroja
- nasadte späť molitanový valec a vnútorný plastový uzáver
- zaskrutkujte hlavný uzáver dózy, prístroj je pripravený na použitie

**UMIESTNENIE PRÍSTROJA:** Ideálne umiestnenie je priamo do krtčinca, príp. na miesto, kadiaľ prechádza chodbička vytvorená krtkom alebo hlodavcom. Prístroj umiestnite do pôdy kolmo, cca 15 cm hlboko, tak, aby bol horný koniec plastového uzáveru asi 5 cm nad zemou. Pôdu v okolí prístroja je vhodné dobre udupať. Pokiaľ by sa do cca 3 týždňov neprejavil výrazný účinok prístroja, odporúčame ho umiestniť na iné miesto. Počas prvých niekoľkých dní prevádzky prístroja sa môže aktivita škodcov zvýšiť, pretože sa snažia uniknúť zvukovým vibráciám.

**ÚDRŽBA PRÍSTROJA:** Prístroj nevyžaduje údržbu, len priebežnú kontrolu stavu batérií. Vybité batérie je nutné ihneď odstrániť, aby nedošlo k ich vytečeniu a tým k zničeniu prístroja.

**UPOZORNENIE:** Generovaný signál má silný odpudzujúci účinok na rôzne druhy škodcov, avšak nie vždy je pri odpudzovaní možné dosiahnuť optimálne výsledky.

Niektoré dôvody uvádzame tu:

1. Škodcovia majú v priestore s odpudzovačom alebo v jeho okolí ukryté mláďatá a tieto neopustia „za žiadnu cenu“.
2. V období veľkého nedostatku potravy sú škodcovia schopní hľadať potravu i v priestore chránenom odpudzovačom. Je potrebné si uvedomiť, že škodca si pravdepodobne radšej vyberie stresujúci zážitok zo signálu odpudzovača, než „smrť v dôsledku hladu“.
3. Škodca môže trpieť vrodenu alebo získanou poruchou sluchu. V tomto prípade môže byť voči signálu odpudzovača imúnny.
4. Rozsah účinnosti prístroja Deramax-Dual môže byť výrazne ovplyvnený typom pôdy a jej vlhkosťou.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napájanie odpudzovača: 4 ks batérií typ "D" (veľký monočlánok)

Pracovný kmitočet odpudzovača: Ø 400 Hz

Dosah prístroja: do 1200 m<sup>2</sup>, Ø kruhu do 40 m

---

**Výrobca nezodpovedá za ev. škody na majetku a zdraví spôsobené škodcami v priebehu použitia odpudzovača!**

---