

Návod k použití přístroje **Deramax-Klasik** (ultrazvukový plašič kun a hlodavců)

Popis přístroje:

Tento plašič kun a hlodavců je určen k odpuzování myší, potkanů, krys, kun a lasiček z obytných prostor, sklepů, půd, skladů apod. Využívá vysoké citlivosti sluchu hlodavců a kun a vysílá pro ně velmi nepříjemné ultrazvukové signály, které jsou navíc přerušované tak, aby si škůdci na zvuk přístroje nezvykli. Škůdci jsou tak neustále stresováni a po krátkém čase chráněný prostor opouští. Pracovní kmitočet plašiče je v oblasti, který je pro člověka již za hranic slyšitelnosti, proto přístroj neruší a neobtěžuje okolí nepříjemným hlukem.

Uvedení do provozu:

Odšroubujte 4 ks vrtulů na zadní straně přístroje a sejměte zadní kryt. K bateriovému kontaktu uvnitř přístroje připojte 9 V baterii a baterii vložte do přístroje. Osadte zpět zadní kryt a znovu jej upevněte pomocí 4 vrtulů, které dobře utáhněte. Páčku vypínače přístroje nastavte do polohy "ON", tím je plašič zapnutý. Zkontrolujte činnost přístroje.

Pozn. Přepínače umístěné v prostoru pro baterii jsou určeny pro korektní nastavení v rámci výroby přístroje, výchozí nastavení prosím neměňte, došlo by ke zhoršení funkčnosti, nebo úplnému vyřazení přístroje z činnosti.

Kontrola činnosti přístroje:

Plašič vydává každých cca 15 sekund slabý akustický signál („cvaknutí“). Tento kontrolní signál oznamuje, že je přístroj v činnosti. V případě, že akustický signál již není slyšitelný, je nutné vyměnit baterii v plašiči.

POZOR! První akustický kontrolní signál po zapnutí přístroje se ozve po cca 30 sekundách (další již po cca 15 sekundách).

Umístění přístroje:

V případě použití uvnitř objektů je nevhodnější umístění plašiče v místech, kudy se hlodavci dostávají do objektu. Pokud to není zřejmé, umístěte plašič do rohu chráněné místnosti s nasměrováním přední části přístroje na protilehlý roh. V případě použití ve venkovním prostředí se orientujte podle uvedeného dosahu a úhlu záběru uvedeného v technických údajích. Přístroj je odolný vůči vodě, sněhu, vlhkosti, prachu, vysoké teplotě i mrazu.

Plašič je vhodné ponechat v chodu i poté, co škůdci chráněný prostor opustí, a to z důvodu jejich možného návratu. Zastavenost prostoru předměty může zásadně snížit dosah přístroje.

Upozornění:

Hodnocení účinnosti má význam řešit po 4 týdnech od instalace. Pokud je škůdce dlouhodobě zvyklý pohybovat se v chráněném prostoru, trvá jeho vypuzení delší dobu. S hodnocením účinnosti tedy buďte prosím trpěliví.

Technické údaje:

Napájení plašiče: 9V (9V baterie typ 6F22).

Pracovní kmitočet plašiče kun a hlodavců: 25 kHz.

Účinná vzdálenost: do 26 metrů.

Účinná plocha: do 300 m².

Účinný úhel dosahu: 120 stupňů.

Výrobce neodpovídá za ev. škody na majetku a zdraví způsobené škůdci v průběhu použití odpuzovače!

Návod na použitie prístroja **Deramax-Klasik** (ultrazvukový odpudzovač kún a hlodavcov)

Popis prístroja:

Tento odpudzovač kún a hlodavcov je určený na odpudzovanie myši, potkanov, krýs, kún a lasičiek z obytných priestorov, pivníc, pôjd, skladísk a pod. Využíva vysokú citlivosť sluchu hlodavcov a kún a vysiela pre ne veľmi nepríjemné ultrazvukové signály, ktoré sú navyše prerušované tak, aby si škodcovia na zvuk prístroja nezvykli. Škodcovia sú tak neustále stresovaní a po krátkom čase chránený priestor opúšťajú. Pracovný kmitočet odpudzovača je v oblasti, ktorá je pre človeka už za hranicou počuteľnosti, preto prístroj neruší a neobťažuje okolie nepríjemným hlukom.

Uvedenie do prevádzky:

Odskrutkujte 4 ks skrutiek na zadnej strane prístroja a odstráňte zadný kryt. K batériovému kontaktu vo vnútri prístroja pripojte 9 V batériu (6F22) a batériu vložte do prístroja. Nasadte späť zadný kryt a znovu ho upevnite pomocou 4 skrutiek, ktoré riadne dotiahnite. Páčku vypínača prístroja nastavte do polohy "ON", čím bude odpudzovač zapnutý. Skontrolujte činnosť prístroja.

Pozn. Prepínače umiestnené v priestore na batériu sú určené na korektné nastavenie v rámci výroby prístroja, východiskové nastavenie prosím nemeňte, došlo by ku zhoršeniu funkčnosti, alebo úplnému vyradeniu prístroja z činnosti.

Kontrola činnosti prístroja:

Odpudzovač vydáva každých cca 15 sekúnd slabý akustický signál („cvaknutie“). Tento kontrolný signál oznamuje, že prístroj je v činnosti. V prípade, že akustický signál už nepočuť, je nutné vymeniť batériu v odpudzovači.

POZOR! Prvý akustický kontrolný signál po zapnutí prístroja sa ozve po cca 30 sekundách (ďalší už po cca 15 sekundách).

Umiestnenie prístroja:

V prípade použitia vo vnútri objektov je najvhodnejšie umiestňovať odpudzovače v miestach, kadiaľ sa hlodavce dostávajú do objektu. Pokiaľ to nie je zrejmé, umiestnite odpudzovač do rohu chránenej miestnosti s nasmerovaním prednej časti prístroja na protiláhly roh. V prípade použitia vo vonkajšom prostredí sa orientujte podľa uvedeného dosahu a uhla záberu uvedeného v technických údajoch. Prístroj je odolný voči vode, snehu, vlhkosti, prachu, vysokej teplote i mrazu.

Odpudzovač je vhodné ponechať v chode i potom, keď škodcovia chránený priestor opustia, a to z dôvodu ich možného návratu. Zaplnenosť priestoru predmetmi môže zásadne znížiť dosah prístroja.

Upozornenie:

Buďte prosím trpezliví, vypudenie škodcov môže trvať až 4 týždne.

Technické údaje:

Napájanie odpudzovača kún a hlodavcov: 9 V (9V batéria typu 6F22).

Pracovný kmitočet odpudzovača kún a hlodavcov: 25 kHz.

Účinná vzdialenosť: do 26 metrov.

Účinná plocha: do 300 m².

Účinný uhol dosahu: 120 stupňov.

Výrobca nezodpovedá za ev. škody na majetku a zdraví spôsobené škodcami v priebehu použitia odpudzovača!
